

Sonde d'ambiance SAR2100



SAR2100

La sonde d'ambiance SAR2100 est spécialement prévue pour les régulateurs SAM2100 et SAM2200.

Elle est indispensable pour assurer la fonction d'optimisation lors du changement de régime (une ou deux sondes d'ambiance sont à prévoir pour le régulateur SAM2200).

Selon le type de chauffage, un paramètre du régulateur permet de «doser» l'influence de la sonde d'ambiance.

Si une influence de 0 % est choisie, la sonde devient un simple réglage à distance.

Au-delà des + et -, le bouton de la sonde permet de forcer le régulateur en régime confort ☼ ou réduit ☹ permanent.

Raccordement avec le régulateur climatique SAM2100

La sonde d'ambiance se raccorde par 3 fils aux bornes Fb-Fb1-X du régulateur SAM2100.

Si le SAM2100 commande une vanne mélangeuse, la sonde SAR2100 agira uniquement sur le circuit avec vanne mélangeuse et n'aura, par conséquent, aucune influence directe sur la température de chaudière

Raccordement avec le régulateur climatique SAM2200

Les sondes d'ambiance se raccordent par 3 fils aux bornes X1-X2-X3 et/ou Y1-Y2-Y3 du régulateur SAM2200