



Fulgurant

ANTI FUITE

- Colmate les fuites et micro fissures dans les circuits de chauffage.
- Remédie aux problèmes d'étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES

FULGURANT ANTI FUITE pour chauffage central, tuyauteries, radiateurs et chaudières. Remédie aux problèmes d'étanchéité dans les circuits de chauffage.

Convient pour tous types d'installation, neufs ou anciens. Fonte, acier galva, acier, inox, cuivre, laiton, aluminium, fonte d'aluminium.

MODE D'EMPLOI

- Arrêter la chaudière et le circulateur
- Choisir le radiateur situé le plus haut dans l'installation
- Vider 1 litre d'eau en dévissant la tête de purge d'un radiateur
- Introduire le produit par la tête de purge du radiateur
- Remettre en fonction la pompe de circulation et la chaudière à température max de 65°
- L'étanchéité se fera progressivement en quelques heures.

Verser 1 litre pour un installation moyenne (chaudière plus 8 radiateurs) = +/- 150 litres d'eau.

RECOMMANDATIONS

- Le produit doit être utilisé non dilué, bien agiter avant l'emploi.
- Ne pas laisser à portée de main des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1001800	Anti fuite	 5400258018003	1L	6

 www.bevil.be